



ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (E)	HAZET No.	EAN-No. 4000896+	ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (E)	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
Для инструментальной тележки-шкафа 111 Замок с двумя ключами	160-08 a	004294	Для инструментальной тележки 168 Двойной направляющий ролик, 75 мм Ø, со стопором, в сборе (используются парами)	160-011	004225
Для инструментальной тележки 162 C Замок с двумя ключами	160-08 a	004294	Набор колес, состав: 2 дисковых колеса, 125 мм Ø, в сборе, 2 двойных направляющих ролика, 75 мм Ø, со стопором, в сборе	160-0119	004232
Цепочка с замком для запираения ящика	162 C-01/2	079735	Замок с двумя ключами	160-08 a	004294
Крышка в комплекте с рабочей панелью	162 C-010	079780	Дисковое колесо, 125 мм Ø, в сборе	160-09	004300
Направляющий ролик Ø 125 мм в комплекте со стопором	162 C-011	079865	Ручка-грибок черная, для 168 N, с винтом с внутренним шестигранником	168-055	005062
Набор колес, состав: 2 направляющих ролика Ø 125 мм и набор дисковых колес Ø 150 мм	162 C-0119	079889	Для инструментальной тележки 169 N Замок с двумя ключами	160-08 a	004294
Ручка-грибок	162 C-080	080397	Направляющий ролик со стопором, 100 мм Ø	169 N-011	059263
Контейнер для мелких деталей для Assistant 162 C и 166 C	162 C-5	078189	Направляющий ролик без стопора, 100 мм Ø	169 N-0110	059270
Набор перегородок: 5 штук для 162 C и 166 C	162 C-6/5	120772	Набор колес в сборе: 2 дисковых колеса, 2 направляющих ролика	169 N-0119	059294
Для инструментальной тележки 162 N Двойной направляющий ролик, 75 мм Ø, со стопором, в сборе (используются парами)	160-011	004225	Выдвижной ящик мелкий, 80 мм	169 N-02	090303
Набор колес, состав: 2 дисковых колеса, 125 мм Ø, в сборе, 2 двойных направляющих ролика, 75 мм Ø, со стопором, в сборе	160-0119	004232	Пластиковая крышка	169 N-05	060986
Резиновый коврик для панели стола	160-012	004263	Для 174 с 6/2001 г. вып. 169 N с 5/2000 г. в. и 176-1 Направляющая, ширина в свету несущей опоры выдвижных ящиков 565 мм или для 173 для боковой выдвижной полки в комплекте, 2 шт.	169 N-07/2	080304
Резиновый профиль с черным наполнителем для панели стола или промежуточного ящика	160-013	004270	Дисковое колесо 160 мм Ø	169 N-09	059287
Замок с двумя ключами	160-08 a	004294	Для инструментальной тележки 170 Замок с двумя ключами	160-08 a	004294
Дисковое колесо, 125 мм Ø, в сборе	160-09	004300	Пара направляющих для монтажа выдвижных ящиков в HAZET 170-6, 170 C-5, 170 K-5, 170 L	170-07	060245
Пластиковая втулка для нижнего промежуточного ящика	160-15	004331	Для инструментальной тележки 171 Направляющие на шарикоподшипниках для: 152 N, 168 N, 169 HD, 171, 172 HD, 174 до 2000 г. вып., направляющая на заклепках, ширина в свету несущей опоры выдвижных ящиков 545 мм в комплекте, 2 шт.	152 N-07	003501
Часть корпуса для панели стола, в комплекте	160-20	004348	Двойной направляющий ролик, 75 мм Ø, со стопором, в сборе (используются парами)	160-011	004225
Часть корпуса для верхнего промежуточного ящика, в сборе	160-40	004362	Набор колес, состав: 2 дисковых колеса, 125 мм Ø, в сборе, 2 двойных направляющих ролика, 75 мм Ø, со стопором, в сборе	160-0119	004232
Набор разделительных перегородок, состав: 5 перегородок для 162 N и 166 N	160-6/5	120741	Замок с двумя ключами	160-08 a	004294
Цепь, 31 звено, по 2 шт.	160 Lg-01	004447	Дисковое колесо, 125 мм Ø, в сборе	160-09	004300
Ручка-грибок	162 C-080	080397	Жалюзи из пластика, в комплекте	171-031	005437
Для инструментальной тележки 166 C Цепочка с замком для запираения ящика	162 C-01/2	079735	Для инструментальной тележки 172 HD Направляющие на шарикоподшипниках для: 152 N, 168 N, 169 HD, 171, 172 HD, 174 до 2000 г. вып., направляющая на заклепках, ширина в свету несущей опоры выдвижных ящиков 545 мм в комплекте, 2 шт.	152 N-07	003501
Крышка в комплекте с рабочей панелью	162 C-010	079780	Навесной замок с двумя ключами	168-08 a	005086
Направляющий ролик Ø 125 мм в комплекте со стопором	162 C-011	079865	Направляющий ролик, 125 мм Ø, со стопором, в сборе	172-011	005550
Набор колес, состав: 2 направляющих ролика Ø 125 мм и набор дисковых колес Ø 150 мм	162 C-0119	079889	Набор колес, состав: 2 дисковых колеса, 160 мм Ø, с осью 20 мм Ø, в сборе, 2 направляющих ролика, 125 мм Ø, с пригнанной крепежной пластиной и стопорами, в сборе	172-0119	005567
Контейнер для мелких деталей для Assistant 162 C и 166 C	162 C-5	078189	Резиновый коврик для панели стола	172-012	005574
Набор перегородок: 5 штук для 162 C и 166 C	162 C-6/5	120772	Дисковое колесо, 160 мм Ø, в сборе	172-09	005710
Стойка в комплекте со штоком с зажимом и ручкой-грибком	166 C-070	079759	Для инструментальной тележки 173 Для 174 с 6/2001 г. вып. 169 N с 5/2000 г. в. и 176-1 Направляющая, ширина в свету несущей опоры выдвижных ящиков 565 мм или для 173 для боковой выдвижной полки в комплекте, 2 шт.	169 N-07/2	080304
Шток с зажимом и ручкой-грибком	166 C-080	080403	Направляющий ролик, со стопором, с винтами	173-011	089949
Для инструментальной тележки 166 N Двойной направляющий ролик, 75 мм Ø, со стопором, в сборе (используются парами)	160-011	004225	Замок для отделения для ценных вещей и замок для центральной блокировки	173-013	090174
Набор колес, состав: 2 дисковых колеса, 125 мм Ø, в сборе, 2 двойных направляющих ролика, 75 мм Ø, со стопором, в сборе	160-0119	004232	5 запирающих элементов из пластика для блокировки	173-017	090181
Резиновый коврик для панели стола	160-012	004263	5 фиксаторов для выдвижных ящиков в компл. с заклепками	173-019	090198
Резиновый профиль с черным наполнителем для панели стола или промежуточного ящика	160-013	004270	Планка для блокировки	173-021	092741
Замок с двумя ключами	160-08 a	004294	Направляющие для передних выдвижных ящиков, в комплекте, по 2 шт.	173-07	089819
Дисковое колесо, 125 мм Ø, в сборе	160-09	004300	Опорный ролик, с винтами, 125 мм Ø	173-09	089932
Пластиковая втулка для нижнего промежуточного ящика	160-15	004331	Подкладная шайба (из дерева) для тисков 2175 N Для установки на Assistant 173-1, 176-1, 178, 179 C набором для монтажа	173-23	090228
Часть корпуса для панели стола, в комплекте	160-20	004348			
Часть корпуса для верхнего промежуточного ящика, в сборе	160-40	004362			
Набор разделительных перегородок, состав: 5 перегородок для 162 N и 166 N	160-6/5	120741			
Цепь, 31 звено, по 2 шт.	160 Lg-01	004447			
Шток с зажимом и ручкой-грибком	166 C-080	080403			
Для инструментальной тележки 168 Направляющие на шарикоподшипниках для: 152 N, 168 N, 169 HD, 171, 172 HD, 174 до 2000 г. вып., направляющая на заклепках, ширина в свету несущей опоры выдвижных ящиков 545 мм в комплекте, 2 шт.	152 N-07	003501			



Информация – Отдельные компоненты и запасные части

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (E)	HAZET No.	EAN-No. 4000896+	ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (E)	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
Для инструментальной тележки 174 Направляющие на шарикоподшипниках для: 152 N, 168 N, 169 HD, 171, 172 HD, 174 до 2000 г. вып., направляющая на заклепках, ширина в свету несущей опоры выдвижных ящиков 545 мм в комплекте, 2 шт.	152 N-07	003501	Для инструментальной тележки 180 Набор креплений	180-023/14	175505
Замок с двумя ключами	160-08 а	004294	Планка для центральной блокировки	180-04	110889
Для 174 с 6/2001 г. вып. 169 N с 5/2000 г. в. и 176-1 Направляющая, ширина в свету несущей опоры выдвижных ящиков 565 мм или для 173 для боковой выдвижной полки в комплекте, 2 шт.	169 N-07/2	080304	Направляющие, 2 шт.	180-07	115051
Дисковое колесо, 160 мм Ø, в сборе	172-09	005710	Цилиндрический замок с 2-мя ключами	180-08	110896
Набор колес, состав: 2 дисковых колеса, 160 мм Ø, с осью 12 мм Ø, 2 направляющих ролика, 125 мм Ø, со стопором, в сборе, 1 направляющий ролик без стопора + = Внимание: При заказе колес учитывайте Ø	174-0119	005840	Для разных инструментальных тележек 1 вакуум-присос для 161-8, в комплекте с винтами, шайбой и прокладкой	161-81	004850
Выдвижной ящик мелкий для инструментальной тележки 174 с 1/2001 г. вып.	174-04	090334	Для тележки механика 195-2 Запасной ролик (2 шт.)	195-02/2	162499
Для инструментальной тележки 176 Для 174 с 6/2001 г. вып. 169 N с 5/2000 г. в. и 176-1 Направляющая, ширина в свету несущей опоры выдвижных ящиков 565 мм или для 173 для боковой выдвижной полки в комплекте, 2 шт.	169 N-07/2	080304	Для резинового коврика в рулоне 196 VDE Сумка для переноски коврика в рулоне 196 VDE-8	196-8 TL	173921
Передняя панель, черная, низкая	176-051	099146	Различные отдельные компоненты Планка-фиксатор пустая для 450 N/12 RS, 450 N/12 N RS, 610 N/12 RS	450 N/12 RS L	020270
Для инструментальной тележки 177 Направляющий ролик Ø 100 мм	177-011	151165	Планка-фиксатор пустая для 450 N/8 RS и 610 N/8 RS	450 N/8 RS L	020294
Направляющий ролик без стопора, Ø 100 мм	177-0110	151172	Деталь из пластика с винтами для 650 K-20	650 K-020/6	028689
Цилиндрический замок с двумя ключами	177-04	151226	Пластиковая ударная головка для 665-1 и 665-2	665-01	029211
Опорный ролик, Ø 100 мм	177-09	151158	Защитная рукоятка для зубил 730-6, -7, -8 Из ударопрочного пластика	730 HS	029631
Выдвижной ящик, мелкий	177-80	151189	* Наконечник кернера для 747-1	747-02	051380
Роликовые направляющие (пара)	178-07/2	143443	То же для 794-1, -2, -3	794-10	031627
Планка для индивидуальной блокировки	179-056	146215	Натяжная лента для 794 U-3	794 U-301	031689
Для верстака 177 W Выдвижной ящик, мелкий	177-80	151189	Сегмент с лентой для 794 U-3	794 U-303	031702
Роликовые направляющие (пара)	178-07/2	143443	Набор Состав: 2 упорных болта, 2 стопорные шайбы для 798	798-0/4	031849
Перегородка для мелкого выдвижного ящика	179-055	145782	798-1	798-01/4	031856
Планка для индивидуальной блокировки	179-056	146215	798-10	798-010/4	031863
Для инструментальной тележки 178 5 фиксаторов для выдвижных ящиков в компл. с заклепками	173-019	090198	798-6 798-8 798-12	798-012/4	031870
Выдвижной ящик мелкий, 75 мм	178-050	146178	Гибкий шланг для 798-15 B	798-0150 B	142439
Выдвижной ящик глубокий, 160 мм	178-051	146161	Трос Боудена в комплекте с с крепежными элементами, 2 х гайка M 4 для 798-15	798-0151	082254
Роликовые направляющие (пара)	178-07/2	143443	Трос Боудена для 798-15 A в комплекте: трос, обложка, 2 винта без головки, пружина	798-0151 A	097753
Защитная накладка на углы	178-093	143221	Трос Боудена для 798-15	798-0152	082247
Направляющий ролик со стопором Ø 125 мм	179-011	143184	Трос Боудена для 798-15 A и B	798-0152 A	097760
Перегородка для мелкого выдвижного ящика	179-055	145782	Ползун для 798-15 A и B	798-0153 A	097784
Планка для индивидуальной блокировки	179-056	146215	Набор Состав: 2 упорных болта, 2 стопорные шайбы для 798-3	798-03/6	107513
Перегородка для глубокого выдвижного ящика	179-065	146239	798-5	798-05/4	031894
Опорный ролик Ø 125 мм	179-09	143160	* Набор запасных лезвий для 822 (5 штук в наборе)	822-01/5	033720
Цилиндрический замок с 2-мя ключами	180-08	110896	Режущая пластина из твердого сплава для 825-25	825-025	033928
Для инструментальной тележки 179 Направляющий ролик со стопором Ø 125 мм	179-011	143184	Запасной резец для 847-0410 A и 1027 A	847-10 A	144150
Пластина с фиксаторами	179-019	146208	Запасной резец для 847-1736 A	847-17 A	144167
Выдвижной ящик мелкий, 75 мм	179-050	146192	Для реверсивной трещотки и пр. Набор для ремонта переключающего рычага Состав: переключающий рычаг, запорный элемент, винты, шарик, нажимная пружина для 863 K, 863, 863 G, 863 P, 863 PC, 863 Q, 863 S, 863 ST, 863 BGL, 863 BKC, 863 BK, 2264	863 P/6	144600
Перегородка для мелкого выдвижного ящика	179-055	145782	Набор для ремонта колеса трещотки 6,3 = 1/4" ■ Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 863 G, 863 P, 863 PC, 863 ST, 863 K	863 P/7 N	038596
Планка для индивидуальной блокировки	179-056	146215	Набор для ремонта колеса трещотки 6,3 = 1/4" ■ Состав: колесо трещотки с размыкающей кнопкой, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 863 Q, 863 S, а также для переоснащения 863 P, 863 PC, 863 G, 863 ST, 863 K	863 S/7	048472
Перегородка для глубокого выдвижного ящика	179-065	146239	Корончатая пружина для 880 A KF, 900 A KF, 4766, 4766-1, 4767 A KF	880 A KF-01	050130
Направляющая (2 шт.)	179-07/2	143177	Корончатая пружина 880 KF, 900 KF, 4767 KF	880 KF-01	050123
Опорный ролик Ø 125 мм	179-09	143160	Набор для ремонта шарнирного соединения, состав: винт и пружинная шайба для 8814, 8816 G, 8816 GK	8816 G-013	042111
Для верстака 179 W Пластина с фиксаторами	179-019	146208	Пластиковая рукоятка для 8814, 8816 P, 8816 F, 8816 G, 8816 GK, 2593 Lg-17	8816 KG-02	042166
Выдвижной ящик мелкий, 75 мм	179-050	146192			
Перегородка для мелкого выдвижного ящика	179-055	145782			
Планка для индивидуальной блокировки	179-056	146215			
Перегородка для глубокого выдвижного ящика	179-065	146239			
Направляющая (2 шт.)	179-07/2	143177			
Для инструментальной тележки 180 Дверь с замком	180-021	175499			



ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (E)	HAZET No.	EAN-No. 4000896+	ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (E)	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
Для реверсивной трещотки и пр. Набор для ремонта переключающего рычага Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина, запорный элемент для 8816 G, 8816 GK, 8816 P, 8816 S, 8816 ST 916 K, 2264-1, 6110 CT, 6110-1 CT, 6111-1 CT, 6114-1 CT, 6115-1 CT, 6402-1, 6402-1 S, 6408-1	8816 P/6	144617	Различные отдельные компоненты Запасные концы , изогнуты на 90°, для установки на щипцы 1846 a-5	1846 b-05/2	081318
Набор для ремонта колеса трещотки 10 = 3/8" ■ Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 8816 G, 8816 GK, 8816 P, 8816 ST, 6110 CT, 6110-1 CT, 6111-1 CT, 6114-1 CT, 6115-1 CT, 6402-1	8816 P/7 N	042234	Сменные концы , изогнуты на 90°, для установки на щипцы 1846 c-5	1846 d-05/2	081370
Набор для ремонта колеса трещотки 10 = 3/8" ■ Состав: колесо трещотки с размыкающей кнопкой, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 8816 S, 6402-1 S, а также для переоснащения 8816 P, 8816 G, 8816 GK, 8816 ST, 6110 CT, 6110-1 CT, 6111-1 CT, 6114-1 CT, 6115-1 CT, 6402-1	8816 S/7	048465	Набор для ремонта Состав: 1 пара губок, шириной 15 мм, 2 винта и 2 зажимные втулки для 1932-1, -2, -5	1932-1/6	007820
• Набор для ремонта Состав: откидной элемент, винт и пружинная шайба для 914-15 и 914-18	914/3	046065	Набор для ремонта Состав: 1 пара губок, шириной 30 мм, 2 винта и зажимные втулки для 1932-1, -2, -5	1932-2/6	007905
Набор для ремонта шарнирного соединения , состав: винт и пружинная шайба для 914-15, 914-18, 916 GK	916 G-013	046188	Запасные головки (пара) для 1952-28	1952-028	008391
Набор для ремонта колеса трещотки 12,5 = 1/2" ■ Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина, колесо трещотки и запорный элемент для 916 K	916 K/7	155743	1952-35	1952-035	008414
Пластиковая рукоятка для 916 F, 916 SP, 2574, 2574-1	916 KG-02	046225	1952-40	1952-040	008438
Пластиковая рукоятка для 914-15, 914-18, 916 GK, 771-17, 771-19, 771-21, 771 A-13/16, 772	916 KG-04	046249	1952-50	1952-050	008452
Набор для ремонта колеса трещотки 12,5 = 1/2" ■ Состав: переключающий рычаг, 2 винта, шарик, нажимная пружина, колесо трещотки с размыкающей кнопкой и запорный элемент для 916 S, а также для переоснащения 916 SP и 916 GK	916 S/7	046300	1953-30	1953-030	008575
Набор для ремонта переключающего рычага 12,5 = 1/2" ■ Состав: переключающий рычаг, 2 винта, шарик, нажимная пружина и запорный элемент для 916 S, 916 SP, 916 GK, 916 Lg	916 SP/6	144624	1953-35	1953-035	008582
Набор для ремонта колеса трещотки 12,5 = 1/2" ■ Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина, колесо трещотки и запорный элемент для 916 SP, 916 GK, 916 Lg	916 SP/7-1	046348	1953-40	1953-040	008599
Набор для ремонта переключающего рычага Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 1016, 1016/2, 6132-1 CT, 6143 CT, 6143-1 CT, 6143-01 CT, 6144 CT, 6144-1 CT, 6144-01 CT, 6145 CT, 6145-1 CT, 6145-01 CT, 6146-1 CT	1016/6	001972	1953-50	1953-050	008612
Набор для ремонта колеса трещотки 20 = 3/4" ■ Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 1016, 1016/2, 6132-1 CT, 6143 CT, 6143-1 CT, 6143-01 CT, 6144 CT, 6144-1 CT, 6144-01 CT, 6145 CT, 6145-1 CT, 6145-01 CT, 6146-1 CT	1016/8 N	001989	1953-60	1953-060	008629
• 4-гр. для запрессовки для 1058-2	1058-02	111763	Набор Состав: 1 рукоятка и 2 винта с цилиндрической головкой для 1959-3 и -4	1959-03/3	008711
Набор для ремонта переключающего рычага Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 1116, 6150-1 CT, 6160-1 CT	1116/6	003228	Пружины для 1962 N	1962 N-2	008841
Набор для ремонта колеса трещотки 25 = 1" ■ Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина, запорный элемент, колесо трещотки для 1116, 6160-1 CT	1116/8 N	003235	Зажимные кулачки патрона (2 части) Нажимная втулка-06* Нажимная пружина-07* Болт-08*	1963-05	008957
Для программы съемников Захват 170 мм	1777-03	134281	* = поставляется только в комплекте Набор , состав: рукоятка 1963-015 для корпуса, 1963-016 для плеча Набор , состав: рукоятка 1963-015 для корпуса патрона, 1963-016 для рабочей части клещей	1963/02	008964
Ходовой винт M 14 x 1,5 x 140 для 1786 F-9 13 1786 S-1 1787 F-9 13 1787 S-1	1786-01	134724	Запасные режущие коронки, комплект из 10 штук, для 1967	1967-01	009329
Ходовой винт G1/2 x 210 для 1786 F-16 20 1786 S-2 1787 F-16 20 1787 S-2	1786 S-03	134793	Наконечник для 1967	1967-02	009336
Различные отдельные компоненты Разл. отдельные компоненты Телескопическая пружина для 1805-3, 1806-1 по -4	1806-01	006175	Зеркало и 2 лампы для 1977-1	1977-01/3	009794
Запасные губки из пластика (2 шт.) для 1815-230	1815-01/2	079643	Запасная лампа	1977-02	070442
			Запасная лампа	1978-01	076154
			Световой элемент для 1979-6	1979-6-02	173808
			Крючок для 1979-6	1979-6-03	173815
			Запасной аккумулятор для 1979-6	1979-6-05	173822
			Предохранитель для 1979-6	1979-6-07	173846
			Пильное полотно из легированной хромом инструментальной стали для 1981	1981-01	009848
			Пластиковый зажим, пустой, для 2105 Lg/9 H	2105 Lg/9 H L	012022
			Мембрана для стетоскопа 2151	2151-01	013050
			Ушные вставки для 2151	2151-02/2	062287
			Лампа (софит) для 2153	2153-00	013128
			Пластина с отрывными сменными лезвиями , напр., для универсального ножа 2157 (7 отр. лезвий) 100 x 18 мм Комплект из 10 шт.	2157-04	013210
			Лезвия в форме трапеции , (напр., для универсального ножа 2157) 10 шт. в комплекте	2157-05	013227
			Лезвия в форме крюка , напр., для универсального ножа 2157 по 10 шт. в комплекте	2157-06	013234
			Лезвия в форме трапеции , (напр., для 2157-1) по 10 шт. в комплекте	2157-07	150977
			Набор , состав: лента и заклепки для 2170	2170/2	013388
			Натяжная лента, длина 396 мм, для 2171-5	2171-05	013395
			Натяжная лента, длина 496 мм, для 2171-6	2171-06	013401
			Запасной режущий диск для 2180-2 и 2181-1	2180-021	061860
			Набор для ремонта колеса трещотки ∅ 8 = 5/16" Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 2264-1, 6408-1	2264-1/7	015900
			Набор для ремонта колеса трещотки ∅ 6,3 = 1/4" Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 863 BGL, 863 BKC, 863 BK, 2264	2264/7	015917
			Фиксатор M 8	2577-208	016983



Информация – Отдельные компоненты и запасные части

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (E)	HAZET No.	EAN-No. 4000896+	ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (E)	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
Различные отдельные компоненты			Для динамометрических ключей		
• Сменная цепь для 4682	4682-01	022175	Набор для ремонта Ходовой винт в комплекте с двумя цилиндр. штифтами для 6391-25 35 50	6391-04/3	026975
Набор запасных частей (9 предметов) для ремонта цепи трубореза 4682-01	4682-01/9	057214	Набор для ремонта Ходовой винт и два цилинд. штифта для 6391-85	6391-05/3	026982
Запасная цепь для 4682-1	4682-03	149421	Пластиковая рукоятка для 6391-12	6391-06	026999
Пипетка для 4810 А, 4810 В	4810 В-05	082650	Пластиковая рукоятка для: 6391-25 35 50 85	6391-07	027002
Запасная лампа 3,5 вольт для 4811-½ и 4811-2/2	4811-01	110377	Пластиковая рукоятка для: 6392-200 320	6392-04	027095
Адаптер бокового обзора 90° (зеркало) для 4811-1/2	4811-2	109685	Набор для ремонта стопора поворота Состав: замыкающая пружина, стопор поворота с 2 нарезными штифтами для 6010-1 СТ, 6110-1 СТ, 6290-1 СТ	6110-27	025053
• Расширяет поле видимости до угла раскрытия 90°			Набор для ремонта стопора поворота Состав: замыкающая пружина, стопор поворота с 2 нарезными штифтами для 5121-2 CLT, 5122-2 CLT, 6021-1 СТ, 6022-1 СТ, 6023-1 СТ, 6111-1 СТ, 6115-1 СТ, 6121-1 СТ, 6122-1 СТ, 6123-1 СТ, 6127-1 СТ, 6128-1 СТ, 6291-1 СТ, 6292-1 СТ, 6293-1 СТ, 6722 TAC, 6291-2 СТ	6122-27	025299
• Первоначальный наружный диаметр эндоскопа (6 мм) сохраняется			Набор для ремонта блокировки поворота Состав: блокировка поворота, замыкающая пружина и винт для 6132-1 СТ, 6143-1 СТ, 6144-1 СТ, 6145-1 СТ, 6150-1 СТ, 6160-1 СТ, 6243-1 СТ, 6244-1 СТ, 6245-1 СТ, 6146-1 СТ, 6246-1 СТ, 6294-1 СТ, 6295-1 СТ, 6296-1 СТ	6144-01/3	025527
• Прочное резьбовое соединение для надежной фиксации			Набор для ремонта колеса трещотки 20 = ¾" ■ Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 1016, 1016/2, 6132-1 СТ, 6143 СТ, 6143-1 СТ, 6143-01 СТ, 6144 СТ, 6144-1 СТ, 6144-01 СТ, 6145 СТ, 6145-1 СТ, 6145-01 СТ, 6146-1 СТ	1016/8 N	001989
• Угол обзора 40°			Набор для ремонта колеса трещотки 25 = 1" ■ Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина, запорный элемент, колесо трещотки для 1116, 6160-1 СТ	1116/8 N	003235
Адаптер бокового обзора 110° (зеркало) для 4811-1/2	4811-3	115891	Набор для ремонта колеса трещотки 12,5 = ½" ■ Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина, упругая шайба, стопорное кольцо для 5121-2 CLT, 5121-2 СТ, 5122-2 CLT, 5122-2 СТ, 5122 ST-1, 5123-2 CLT, 5123-2 СТ, 5128-2 CLT, 6121 СТ, 6121-1 СТ, 6122-1 СТ, 6122 СТ, 6123-1 СТ, 6123 СТ, 6127-1 СТ, 6128-1 СТ, 6722 TAC	6122/9 N	025343
• Расширяет поле видимости до угла раскрытия 110°			Набор для ремонта колеса трещотки 20 = ¾" ■ Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 6150-1 СТ	6150/8	151431
• Первоначальный наружный диаметр эндоскопа (6 мм) сохраняется			Набор для ремонта колеса трещотки 6,3 = ¼" ■ Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 6401-1 S	6401-1 S/7	111152
• Прочное резьбовое соединение для надежной фиксации			Набор для ремонта колеса трещотки 6,3 = ¼" ■ Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 5108-2 СТ, 6108-1 СТ, 6109-1 СТ, 6109-2 СТ, 6401-1	6401/7	111169
• Угол обзора 40°			Набор для ремонта колеса трещотки 12,5 = ½" ■ Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина, упругая шайба, стопорное кольцо для 6403-1, 6404-1	6403-1/9	070749
Адаптер бокового обзора 90° (зеркало) для 4811-2/2	4811-4	144365	Набор для ремонта колеса трещотки 12,5 = ½" ■ Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина, упругая шайба, стопорное кольцо для 6403-1 S, 6404-1 S	6403-1 S/9	070817
• Расширяет поле видимости до угла раскрытия 90°			Набор для ремонта колеса трещотки 10 = ¾" ■ Состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 8816 G, 8816 GK, 8816 P, 8816 ST, 6110 СТ, 6110-1 СТ, 6111-1 СТ, 6114-1 СТ, 6115-1 СТ, 6402-1	8816 P/7 N	042234
• Первоначальный наружный диаметр эндоскопа (4,2 мм) сохраняется			Набор для ремонта переключающего рычага Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 1016, 1016/2, 6132-1 СТ, 6143 СТ, 6143-1 СТ, 6143-01 СТ, 6144 СТ, 6144-1 СТ, 6144-01 СТ, 6145 СТ, 6145-1 СТ, 6145-01 СТ, 6146-1 СТ	1016/6	001972
• Прочное резьбовое соединение для надежной фиксации					
• Угол обзора 40°					
Адаптер бокового обзора 110° (зеркало) для 4811-2/2	4811-5	144372			
• Расширяет поле видимости до угла раскрытия 110°					
• Первоначальный наружный диаметр эндоскопа (4,2 мм) сохраняется					
• Прочное резьбовое соединение для надежной фиксации					
• Угол обзора 40°					
Запасные лезвия для 4852-1	4852-01/2	051496			
2 шт. в комплекте , глубина резания 22 мм					
Запасные лезвия для 4852-1	4852-02/2	056446			
2 шт. в комплекте , глубина резания 15 мм					
Натяжная ручка	4852-3	129454			
Прошивень	4852-5	129478			
Набор запасных частей для съемника пружин амортизаторных стоек 4900-1 и 4900-2 Состав: 5 цилиндрических штифтов и 2 резиновых кольца	4900-02/7	063437			
Набор запасных частей для съемника пружин амортизаторных стоек 4900-1 А и -2 А в составе: 2 цилиндрических штифта и 1 резиновое кольцо	4900-02 А/3	069415			
Синтетический вкладыш	4900-100	061136			
Синтетический вкладыш	4900-110	061143			
Синтетический вкладыш	4900-120	061150			
Синтетический вкладыш	4900-130	061167			
Синтетический вкладыш	4900-230	061020			
Синтетический вкладыш	4900-231	088959			
• Специальный вкладыш, используется вместе с парой упорных пластин 4900-23 и съемником пружин амортизаторных стоек 4900-2 А					
• Для пружин передней оси BMW с 2001 г. вып. E65: 735i, 745i, 730d, 740d E66: 7					
Манометр высокого давления Используется с гидравлическим педальным насосом 4932-100	4932-101	168057			
• Пределы измерений 63–1000 бар					
• Для контроля давления при использовании шпинделей с ограниченной нагрузкой					
• С CU печатью и специальным кольцом для точной регулировки манометра					
Для динамометрических ключей					
Сквозной квадрат без поворотной головки 10 = ¾" ■ для 5110 СТ, 5110 ST, 5110-1	5110-02	022373			
Сквозной квадрат с поворотной головкой черного цвета 12,5 = ½" ■ для 5121-1 СТ, 5122-1 СТ, 5123-1 СТ	5121-01	022410			
Запасное окошко дисплея для динамометрических ключей 5121-2 CLT, 5122-2 CLT, 5123-2 CLT	5000 CLT-02	117154			
Сквозной квадрат 12,5 = ½" ■ для 5121 СТ, 5121 ST, 5121-1, 5122 СТ, 5122 ST, 5122-1 5123 СТ, 5123 ST, 5123-1	6414-1	027675			
Набор для ремонта Ходовой винт в комплекте с двумя цилиндр. штифтами для 6391-12	6391-03/3	026968			



ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (E)	HAZET No.	EAN-No. 4000896+	ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (E)	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
Для динамометрических ключей Набор для ремонта переключающего рычага Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 1116, 6150-1 CT, 6160-1 CT	1116/6	003228	Для динамометрических ключей Ударопрочный футляр для HAZET 5121-1 CT 5121-2 CLT 6111-1 CT 6115-1 CT 6121-1 CT 6291-1 CT 6291-2 CT	6060 VX-4	024636
Набор для ремонта переключающего рычага Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина, упругая шайба, стопорное кольцо для 5121-2 CLT, 5121-2 CT, 5122-2 CLT, 5122-2 CT, 5122 ST-1, 5123-2 CLT, 5123-2 CT, 5128-2 CLT, 6121-1 CT, 6121 CT, 6122-1 CT, 6122 CT, 6123-1 CT, 6123 CT, 6127-1 CT, 6128-1 CT, 6722 TAC	6122/7	025329	Ударопрочный футляр для HAZET 5122-1 CT 5122-2 CLT 6122-1 CT 6127-1 CT 6292-1 CT	6060 VX-6	024643
Набор для ремонта переключающего рычага Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 6108-1 CT, 6109-1 CT, 6109-2 CT, 6401-1, 6401-1 S, 6408	6401-1/6	146048	Ударопрочный футляр для HAZET 5123-1 CT 5123-2 CLT 5128-2 CLT 6123-1 CT 6128-1 CT 6293-1 CT	6060 VX-8	102907
Набор для ремонта переключающего рычага Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина и запорный элемент для 6403-1, 6403-1 S, 6404-1, 6404-1 S	6403-1/7	070756	Для пневматических инструментов Сменный тарельчатый шлифовальный круг с 6 отверстиями для круглошлифовальной машины 9033-1 • Средняя твердость • Крепление на липучке • Ø 150 мм с резьбой 3/16"	9033-010	139378
Набор для ремонта переключающего рычага Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина, запорный элемент для 8816 G, 8816 GK, 8816 P, 8816 S, 8816 ST 916 K, 2264-1, 6110 CT, 6110-1 CT, 6111-1 CT, 6114-1 CT, 6115-1 CT 6402-1, 6402-1 S, 6408-1	8816 P/6	144617	5 отрезных дисков 100 x 0,8 x 9,53 (3/8") мм • Подходят для шлифовальной машины 9033-8 • Для резки деталей из тонкого листового металла/стали	9033-08/5	144310
Набор для ремонта замка Состав: замыкающая пружина, крышка замка, цилиндр, ключ, 2 нарезных штифта для 6110 CT	6110-26	025046	Шлифовальная лента Для ленточной шлифовальной машины 9033-4 330 x 10 мм. В упаковке 10 шт. Зернистость 80 Зернистость 100 Зернистость 120	9033-480/10 9033-4100/10 9033-4120/10	139101 139118 139125
Набор для ремонта замка Состав: замыкающая пружина, крышка замка, цилиндр, ключ, 2 нарезных штифта для 6121 CT, 6122 CT, 6123 CT	6122-26	025282	Шлифовальные подложки Для круглошлифовальной машины 9033-1 и -2 с 6-ю отверстиями. Для обработки металлов. Ø 150 мм. В упаковке 10 шт. Зернистость 80 Зернистость 100 Зернистость 120 Зернистость 150	9033-180/10 9033-1100/10 9033-1120/10 9033-1150/10	139330 139347 139354 139361
Реверсивная трещотка с винтом в комплекте (сменный): ■ 20 = 3/4" до конца 2004 г. для 6132-1 CT, 6143 CT, 6143-1 CT, 6144 CT, 6144-1 CT, 6145 CT, 6145-1 CT, 6146-1 CT	6143-01	111190	Пильные полотна подходят для пневмолобзика 9034-1 • В упаковке 5 шт. • Общая длина 75 мм • Держатель 1 x 13 мм 18 зубьев 24 зуба 32 зуба	9034-018/5 9034-024/5 9034-032/5	139392 139408 139415
Реверсивная трещотка со штифтом в комплекте (сменный): ■ 20 = 3/4" с 2005 г. для 6132-1 CT, 6144 CT, 6144-1 CT, 6145 CT, 6145-1 CT, 6146-1 CT	6145-01	111206	Запасные иглы Для игольчатого очистителя ржавчины 9035-5 19 игл, Ø 3 мм	9035-050	139385
Набор для ремонта оптического индикатора Состав: красная кнопка, нажимная пружина, корпус (черный), штифт, винт для 6021-1 CT, 6022-1 CT, 6023-1 CT, 6110 CT, 6110-1 CT, 6111-1 CT, 6114-1 CT, 6115-1 CT, 6121 CT, 6121-1 CT, 6122 CT, 6122-1 CT, 6123 CT, 6123-1 CT, 6127-1 CT, 6128-1 CT, 6291-1 CT, 6291-2 CT, 6290-1 CT, 6291 CT, 6292-1 CT, 6293-1 CT	6122-29	025305	Набор запасных частей для 9036-5 (верхнее и нижнее лезвия с распорной шайбой и винтом)	9036-05/9	142569
Предохранительный штифт для 6800 Alu-700	6800-01	148080			
Резиновое кольцо и предохранительный штифт для 6800 Alu-1400 и Lg-1400	6800-010/3	147472			
6800 Alu-2800	6800-011/2	147465			
Предохранительный штифт для 6800 Alu-1400	6800-02	148097			
Резиновое кольцо для фиксации опоры 6800 Alu-700	6800-03	148288			
Резиновое кольцо для фиксации опоры 6800 Alu-1400 – Lg-1400 и -2800	6800-04	148295			
Опора для 6800 Alu-700	6800-05	148103			
Резиновое кольцо для фиксации штифта 6800 Lg-2800	6800-08	148936			
Ударопрочный футляр для надежного хранения динамометрических ключей До размера VX 8 с окошком Для HAZET 5108-2 CT 5110-1 CT 6110-1 CT 6114-1 CT 6290-1 CT	6060 VX-2	024629			



Гениальный инструмент

Информация – Отдельные компоненты и запасные части

Чемоданы и кейсы, пустые

Без пластиковых ложементов, заказывать отдельно

подходят для набора	наружный размер кейса мм	HAZET No.	EAN-No. 4000896+	подходят для набора	наружный размер кейса мм	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
Из пластика 850, 850-1, 850 TQ, 851, 51 AZ, 851 F, 880 MGT/4, 1557/10, 1557/9, 2200/36	167 x 97 x 37	850 KL	037582	Из металла 888 AZN, 888 N, 888 ZN, 1000, 1000 AZ, 1000 Z, 1002, 1002 Z, 1530 A/38, 1530 M/49, 1900/6, 5292-1 CT/20, 6292-1 CT/20, 6292-1 CT/28	578 x 235 x 88	1000 KL	001200
Из пластика 844/4, 844/5, 852-1, 852 A-1, 852 AN, 852 N, 853-1, 854, 854-1, 854 AM, 854 F, 854 T, 8801/7, 880 G/8, 1557/32	187 x 125 x 39	854 KL	038398	Из металла 986/9, 990/9, 992/9, 1557/15, 1557/20, 1557 N/17, 1557 N/9, 2272/17, 2351/15	225 x 123 x 46	2272 KL	015993
Из пластика 536/15, 855-1, 880-2, 882, 882-1, 885 N, 889 N, 932 N, 932 ZN, 938 N, 1557/21, 4910/13	344 x 188 x 56	885 KL	042586	Чемодан, пустой, с ложементом для 4800/9		4800/9 KL	049820
Из металла 430-1, 881 AZ, 900 S, 905, 905 AZ, 905 Z, 555/64, 6290-1 CT/29	435 x 215 x 62	900 KL	043866	Чемодан, пустой для 4811-1/2		4811-1/2 KL	118311
Из пластика 900, 900 AN, 900 AZ, 900 Z, 906, 906 F, 906 ST, 906 Z, 907, 907 AMZ, 932 AZN, 954 N, 1557/58	410 x 216 x 65	901 KL	045716	Чемодан, пустой, из пластика для 4968/14		4968-14 KL	168071

Ложементы из пластика / мягкого пенопласта

PUR = полиуретан / PL = пластик / L = 2-х компонентные ложементы из мягкого пенопласта для чемоданов на стр. 293


подходят для набора	HAZET No.	EAN-No. 4000896+	подходят для набора	HAZET No.	EAN-No. 4000896+	подходят для набора	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
161-22 P/4	161-22 PL	004515	163-119/23	163-119 L	153503	163-257/4	163-257 L	179336
161-23 P/3	161-23 PL	004539	163-120/24	163-120 L	153565	163-259/14	163-259 L	179541
161-24 P/8	161-24 PL	004553	163-121/4	163-121 L	153558	163-264/5	163-264 L	180646
161-25 P/3	161-25 PL	004577	163-122/3	163-122 L	153527	163-265/6	163-265 L	180653
161-26 P/18	161-26 PL	004591	163-124/4	163-124 L	153596	163-264/5	163-266 L	180660
161-27 P/11	161-27 PL	004614	163-131/8	163-131 L	153619	163-269/3	163-269 L	180806
161-28 P/17	161-28 PL	004638	163-138/77	163-138 L	151516	163-292/8	163-292 L	186365
161-29 P/9	161-29 PL	004652	163-139/90	163-139 L	151523	163-295/8	163-295 L	186266
161-31 P/11	161-31 PL	004690	163-140/33	163-140 L	151837	163-296/7	163-296 L	186693
161-35 P/4	161-35 PL	053957	163-141/31	163-141 L	151844	163-297/26	163-297 L	186273
161-36 P/8	161-36 PL	057030	163-142/9/3	163-142 L	151851	163-299/8	163-299 L	186747
161-37 P/8	161-37 PL	057016	163-143/18	163-143 L	151868	163-303/6	163-303 L	186600
161-39 P/8	161-39 PL	059515	163-181/17	163-181 L	161492	450 N/8	450/8 PL	061761
161-42 P/17	161-42 PL	060863	163-182/9	163-182 L	161508	600 N/8	600 N/8 PL	057139
161-43 P/45	161-43 PL	060870	163-184/6	163-184 L	161515	606/6	606/6 PL	115914
161-46 P/9	161-46 PL	061891	163-185/5	163-185 L	161522	606/12	606/12 PL	118045
161-47 P/8	161-47 PL	061907	163-186/16	163-186 L	162338	793/3	793/3 PL	031580
161-49 P/28	161-49 PL	073450	163-189/6	163-189 L	162284	802 TH/5	802 TH/5 PL	147274
161-50 P/30	161-50 PL	095247	163-190/6	163-190 L	162291	802/6	802/6 PL	147267
161-53 P/27	161-53 PL	095575	163-191/18	163-191 L	162543	803/6,	803/6 PL	083176
161-54 P/4	161-54 PL	098477	163-192/24	163-192 L	162550	803/6-1,		
161-56 P/4	161-56 PL	098460	163-193/40	163-193 L	162567	803/6-2		
161-57 P/4	161-57 PL	109258	163-194/3	163-194 L	162574	803/10	803/10 PL	083183
161-58 P/13	161-58 PL	119646	163-215/5	163-215 L	168132	803/13	803/13 PL	098521
161-60 P/42	161-60 PL	123032	163-216/5	163-216 L	168149	849	849 PUR	036172
161-61 P/3	161-61 PL	126545	163-217/6	163-217 L	168156	854 F	854 F-PUR	071500
161 P/55, 161 P/58	161 PL	004911	163-218/10	163-218 L	168163	854	854 PUR	049523
163-30/25	163-30 L	118595	163-219/24	163-219 L	168170	880 G/10	880 G/10 PL	121083
163-31/27	163-31 L	118625	163-220/13	163-220 L	168200	884 A N-1	884 A N-1 PUR	042500
163-53/75	163-53 L	122509	163-221/10	163-221 L	168187	884 N-1	884 N-1 PUR	042548
163-54/15	163-54 L	122516	163-222/13	163-222 L	168194	885 N	885 N PUR	042609
163-55/15	163-55 L	122523	163-224/57	163-224 L	176328	888 N, 888 Z N, 888 AZ N	888 PL	042630
163-57/56	163-57 L	122752	163-225/6	163-225 L	178223	верхняя и нижняя часть		
163-58/27	163-58 L	122769	163-226/4	163-226 L	178025	889 N	889 N PUR	042678
163-59/12	163-59 L	122745	163-227/3	163-227 L	178131	900, 900 Z	900 PUR	044078
163-60/22	163-60 L	122776	163-229/7	163-229 L	178179	905, 905 Z, 905 AZ	905 PL	045860
163-93/6	163-93 L	145942	163-230/18	163-230 L	178148	907 AMZ	907 AMZ PUR	045976
163-94/10	163-94 L	145959	163-233/36	163-233 L	178155	907, 907 Z	907 PUR	045990
163-95/8	163-95 L	145966	163-237/47	163-237 L	178186	954 N	954 N PUR	046638
163-96/3	163-96 L	145973	163-239/25	163-239 L	178193	958/6	958/6 PL	073191
163-97/6	163-97 L	145980	163-243/7	163-243 L	178315	986/9	986/9 PL	051571
163-98/17	163-98 L	145997	163-245/12	163-245 L	178308	1002, 1002 Z	1000-1 PL	000630
163-99/18	163-99 L	146000	163-247/4	163-247 L	180257	2191/12 K,	2191 PL	013999
163-100/13	163-100 L	146017	163-249/5	163-249 L	180271	2191 A/10 K,		
163-101/9	163-101 L	146024	163-250/7	163-250 L	178230	2191 MA/18 K		
163-102/27	163-102 L	146031	163-251/14	163-251 L	178254	2193/4 K	2193 PL	014095
163-118/57	163-118 L	153480	163-252/9	163-252 L	178247	6290-1 CT/29	6290-1/29 PL	026036



Сопоставление

немецких, американских, английских, норвежских, французских и шведских размеров гаечных ключей (на темном фоне размеры для заказа)

Метрические размеры										Американские размеры						Английские размеры					
Раствор ключа и номинальный размер мм	Диаметр резьбы									Раствор ключа и номинальный размер		Диаметр резьбы				Номинальный размер Резьба Ø дюйм			Раствор ключа		
	DIN ISO 272			Норвежские размеры	Французские размеры	Шведские размеры SMS			винты и гайки по SAE			USS		Америк. станд.							
	обычный шестигранник	большой шестигранник	с фланцем			Метрические	Метрические	Винторт		винты и гайки	винты с головкой	BSW большой 6-гр. BS 192	BSF и BSW маленький 6-гр. BS 1083		BA	дюйм	мм				
										дюйм	мм										
3																					
3,2	1,6									1/8	3,175							10	.117	2,97	
3,5																		9	.131	3,33	
4	2			1,7	2,5	2,3				5/32	3,97			0 1			8	.152	3,86		
4,5				2		2,6				3/16	4,76			2 3			7	.172	4,37		
										13/64	5,16										
5	2,5			2,3	3	3												6	.193	4,90	
5,5	3			2,6						7/32	5,56							5	.220	5,59	
										15/64	5,95							4	.248	6,30	
6				3	3,5	3,5	3			1/4	6,35			4				1/16 = 3/32	.256	6,50	
										17/64	6,75										
7	4	5		3,5	4 4,5	4	3,5			9/32	7,14							3	.282	7,16	
										19/64	7,54							3/32 = 1/8	.297	7,54	
8	5	6	5	4	5	5	4			5/16	7,94	1/8	1/8	5 6				2	.324	8,23	
																			1/8 = 3/16	.340	8,64
9				5	5,5	5				11/32	8,73			8				1	.365	9,27	
10	6	8	6		6	6				3/8	9,52			3/16	10			0	.412	10,49	
										13/32	10,32										
11	7			6 7		7	6			7/16	11,11	1/4		1/4	12.1/4	1/4		3/16 = 1/4	.445	11,30	
12					7	8				15/32	11,90										
13	8	10	8					5/16	1/4	1/2	12,70	5/16	1/4	5/16		5/16		1/4 = 5/16	.525	13,33	
14				8	8		8			9/16	14,29	3/8		3/8	5/16	3/8					
15		12	10			10		3/8	5/16	19/32	15,08		5/16					5/16 = 3/8	.600	15,24	
16	10				9					5/8	15,88	7/16		7/16	3/8	7/16					
17				9 10	10		10			11/16	17,46		3/8								
18	12	14	12			12		7/16	3/8									3/8 = 7/16	.710	18,03	
19				11	11					3/4	19,05	1/2		1/2	7/16	1/2					
20										25/32	19,84		7/16								
20,8	Свеча M 14									13/16	20,64			9/16	1/2	9/16		7/16 = 1/2	.820	20,83	
21	14	12	16	14		12	14		1/2	7/16											
22				12 14			12 14			7/8	22,22	9/16	1/2	5/8	9/16	5/8					
23					14					15/16	23,81	5/8						1/2 = 9/16	.920	23,34	
24	16	14		16		16		5/8		31/32	24,61		9/16								
25										1	25,40	11/16		3/4	5/8	3/4		9/16 = 5/8	1.010	25,65	
26	Свеча M 18																				
27	18	16	20		16		18	16		1.1/16	26,99	3/4	5/8								
28									3/4	5/8	28,57		7/8	3/4	7/8			5/8 = 11/16	1.100	27,94	
29					18																
30	20	18		20		20				1.3/16	30,16							11/16 = 3/4	1.200	30,48	
32				18 20	20	22	18 20			1.1/4	31,75	7/8	3/4	1							
33								7/8	3/4	1.5/16	33,34				7/8	1		3/4 = 7/8	1.300	33,02	
34	22	20				24															



Информация – Сопоставление

**Сопоставление**

немецких, американских, английских, норвежских, французских и шведских размеров гаечных ключей (на темном фоне размеры для заказа)

Метрические размеры												Американские размеры							Английские размеры				
Раствор ключа и номинальный размер мм	Диаметр резьбы											Раствор ключа и номинальный размер дюйм	мм	Диаметр резьбы				Номинальный размер Резьба \varnothing дюйм	Раствор ключа				
	DIN ISO 272		с фланцем		Французские размеры		Шведские размеры SMS		USS		Америк. станд.			BSW большой 6-гр. BS 192	BSF и BSW маленький 6-гр. BS 1083	BA	дюйм		мм				
	обычный шестигранник	большой шестигранник	винт	гайка	Норвежские размеры	Французские размеры	Метрические размеры	Винворт	винты и гайки по SAE	винты и гайки	винты с головкой	винты и гайки	винты с головкой					W		BS	дюйм	мм	
							1414	1412	1415	1413													
35						22						1.3/8	34,92			1.1/8		13/16 = 15/16	1.390	35,31			
36	24	22			22			22				1.7/16	36,51	1	7/8								
37									1	7/8		1.1/2	38,10			1.1/4	1	1.1/8	7/8 = 1	1.480	37,59		
38						24						1.9/16	39,69										
41	27	24			27			27				1.5/8	41,28	1.1/8	1	1.3/8			15/16 = 1.1/16	1.580	40,13		
42						27			1.1/8	1		1.11/16	42,86				1.1/8	1.1/4	1 = 1.1/8	1.670	42,42		
46	30	27			30	30		30				1.3/4	44,45										
47									1.1/4	1.1/8		1.13/16	46,04	1.1/4	1.1/8								
50	33	30			33	33		33				1.7/8	47,63		1.1/4				1.1/8 = 1.1/4	1.860	47,24		
52									1.3/8	1.1/4		2	50,80	1.3/8	1.1/4								
54						36						2.1/16	52,39				1.3/8	1.1/4	1.1/4 = 1.3/8	2.050	52,07		
55	36	33			36			36				2.3/16	55,56	1.1/2	1.3/8								
56									1.1/2	1.3/8		2.1/4	57,15				1.1/2		1.3/8 = 1.1/2	2.220	56,39		
58						39																	
60	39	36			39			39	1.5/8	1.1/2		2.3/8	60,32		1.1/2								
63						42						2.7/16	61,91				1.5/8		1.1/2 = 1.5/8	2.410	61,21		
65	42	39			42			42	1.3/4	1.5/8		2.9/16	65,09		1.5/8				1.5/8 = 1.3/4	2.580	65,53		
67						45						2.5/8	66,68				1.3/4						
70	45				45			45	1.7/8	1.3/4		2.3/4	69,85		1.3/4				1.3/4 = 2	2.760	70,10		
71						48						2.13/16	71,44				1.7/8						
75	48				48			48	2	1.7/8		2.15/16	74,61		1.7/8								
77						52						3	76,20				2						
80	52				52			52		2		3.1/8	79,38		2				2 = 2.1/4	3.150	80,01		
82						56																	
85	56				56			56		2.1/4		3.3/8	85,72				2.1/4						
88						60						3.1/2	88,90		2.1/4								
90	60				60			60											2.1/4 = 2.1/2	3.550	90,17		
94						64																	
95	64				64			64		2.1/2		3.3/4	95,25				2.1/2						
100	68				68	68		68				3.7/8	98,42		2.1/2				2.1/2 = 2.3/4	3.890	98,81		
105	72				72	72		72		2.3/4		4.1/8	104,78				2.3/4		2.3/4 = 3	4.180	106,17		
110	76				76	76		76		3		4.1/4	107,95		2.3/4		3						
115	80				80			80				4.1/2	114,30						3 = 3.1/4	4.530	115,06		
116						80						4.5/8	117,48		3								
120	85				84			85		3.1/4									3.1/4 = 3.1/2	4.850	123,19		
130	90				89			90		3.1/2		5	127,00		3.1/4				3.1/2 = 3.3/4	5.180	131,57		
135	95				94			95		3.3/4		5.3/8	136,52		3.1/2								
145	100				99			100		4		5.3/4	146,05		3.3/4				3.3/4 = 4	5.550	140,92		
150	105				104			105															
155	110				109			110		4.1/4		6.1/8	155,57		4								



Название	Страница	Название	Страница	Название	Страница
А Адаптер сжатого воздуха	215	И Инструмент для корпуса ступичных подшипников	253	К Круглошлифовальная машина пневматическая маленькая	180
Адаптеры для системы охлаждения	221	Инструмент для монтажа/демонтажа автомобильных радиоприемников	276	в наборе	180
Аксессуары для тележек инструментальных	31–33	Инструмент для притирки клапанов	215	Кузовной специнструмент	280–282
Аксессуары для шкафов инструментальных	28–29	Инструмент для разборки электрических разъемов	273–274	Кусачки	120
Аппараты горячего воздуха	188	Инструмент для регулировки «сход-развала»	253	Л Лазерная указка	191
Б Баллонные ключи	267–268	Инструмент для снятия и установки дверных петель	281	Ленточная шлифовальная машина пневматическая	180
Балочный захват	139	Инструмент для топливного насоса	217	Линейка лекальная	144
Биты, инструменты и аксессуары к ним	115–118	Инструменты VDE	147–149	Лопатки рихтовочные	278
Блоки подготовки воздуха «Болгарка» пневматическая	186	Инструменты для регулировки форсунок омывателя	283	М Магнитный держатель	187
Бокорезы	120	Инструменты для снятия обивки дверей	282	Масленка для пневматических инструментов	186
Бокорезы VDE	148	Инструменты для срезки автомобильных стекол	283	Мерные кружки	192
В Вакуумное устройство для заправки системы охлаждения	220	Инструменты из нержавеющей стали	69–70	Метчики для ремонта резьбы	143
Верстаки	26–27	К Кернер автоматический	128	Микрометры	145
Воронки	192	Кернеры	128	Молотки английские	127
Выколотки	128	Клещи		Молотки пластиковые	126
Г Гайковерт ударный аккумуляторный	188	для балансировочных грузов	268	Молотки пластиковые без отдачи	126
Гайковерты ударные	174–176	для контровки	124	Молотки рихтовочные	280
Гайкорезы	143	для поршневых колец	215	Молотки с амортизирующим ударом	280
«Гиббельсы»	121–122	для снятия изоляции	149	Молотки слесарные	126
Гидравлический ходовой винт	131	для снятия изоляции VDE	149	Молоток резиновый	127
Головки накидные, инструменты и аксессуары 1/4"	71–75	для снятия изоляции автоматические	149	Монтировки	268
Головки накидные, инструменты и аксессуары 3/8"	77–83	для хомутов	123 – 124, 218–220	Мультипликаторы – усилители крутящих моментов	172
Головки накидные, инструменты и аксессуары 1/2"	86–96	заклепочные	279	Н Набор для нарезания резьбы	143
Головки накидные, инструменты и аксессуары 3/4"	99–102	обжимные	279	Набор для развальцовки трубок	232
Головки накидные, инструменты и аксессуары 1"	103–104	Клещи-перфоратор	279	Набор для переустановки тормозных поршней	235
Д Динамометрические ключи		Клин пластиковый	281	Набор для ремонта резьбы	142
СИСТЕМА 5000	154	Клинья деревянные	280	Набор инструментов для автомобилей	
СИСТЕМА 5000 CLT	155	Ключ для гранулят-патронов	231	PORSCHE	58
СИСТЕМА 6000	157–159	Ключ для топливных линий	217	VOLKSWAGEN	52
СИСТЕМА 6300	165	Ключ для турбокомпрессора	216	Набор инструментов для грузовых автомобилей	60
Динамометрические ключи электронные		Ключи		Набор инструментов для кузовных работ	60, 277–278
СИСТЕМА 7000 eTAC	163–164	G-образные TORX®	113–114	для промышленности	52
Динамометрические отвертки	166	G-образные шестигранные	113–114	для электрика	59, 146
Дрель пневматическая	178	для выхлопных систем	223	для электромобилей и гибридных автомобилей	48, 147
Дрель пневматическая угловая	179	для масляных пробок	229	Набор фиксаторов валов двигателей	
З Зажим-микро	121	для масляных фильтров	227–229	ALFA ROMEO	207
Зажимные клещи	124	для натяжения приводных ремней	199	AUDI, VW, SEAT, SKODA	199–202
Зажимы	121–122	для свечей накаливания	214	BMW	202–204
Зажимы автоматические	122	для топливных линий	216	CITROEN/PEUGEOT	208–209
Зажимы для шлангов	217	комбинированные	64–66	FIAT	207, 209
Зажимы универсальные	121–122	с трещоткой	66	FORD	205–206, 209
Заклепочные клещи	279	накидные TORX®	66	MAZDA	206, 209
Заклепочные пистолеты	183	накидные двойные	66–68	MINI	209
Захват когтевой	196	накидные разрезные	67	OPEL	204–205
Захваты магнитные	196	накидные силовые	68	RENAULT	209–210
Зачистная пневматическая машина	179	накидные стартерные	67	VOLVO	206, 209
Зачистная пневматическая машина G-образная	179	накидные с трещоткой	67–68	Наборы фиксаторов валов двигателей универсальные	210–212
Защита для рук на зубила	127	накидные ударные	68	Наборы динамометрических инструментов	160
Зеркало «для автоинспектора»	196	разводные	63	Наборы для развальцовки трубок	232
Зеркало телескопическое в наборе	196	рожковые	63–64	Наборы инструментов	
Зубила	127	рожковые ударные	64	1/4"	75–76
И Игольчатый очиститель ржавчины пневматический	182	торцевые гибкие	112	3/8"	84–85
Измеритель толщины протектора шин	269	торцевые с T-обр. рукояткой	112	1/2"	96–98
Индикатор стрелочный	145	торцевые шарнирные («пьяные»)	63	3/4"	102
Инструмент для извлечения зажимного болта 4-х рычажной передней подвески	253	трубные	122	1"	104
		Коврик диэлектрический	147	TORX®	105–107
		Коврик подколесный	191	Наборы инструментов в ложементх из мягкого пенопласта	38–46
		Коврик-подстилка для механика	191	Наборы инструментов в пластиковых ложементх	34–38
		Контропоры	136	Наборы инструментов для автомеханика	51
		Крепцеиесели	127	для автомобилей AUDI	53–54
		Кромкогибочный аппарат	232	для автомобилей BMW	57
		Круглогубцы VDE	149		
		Круглошлифовальная машина пневматическая	179		



Название Страница

Н Наборы инструментов для автомобилей MERCEDES-BENZ 55–56
 Наборы щупов 144
 Наковальни 278
 Напильник резбовой 143
 Напильники 140–141
 Напильники рихтовочные 280
 Насос гидравлический ручной 195
 Наушники 193
 Ниппель шарнирный 187
 Нож для резки кабеля и снятия изоляции 149
 Нож слесарный 149
 Нож универсальный 196
 Ножи складные 196
 Ножницы вырубные пневматические 182
 Ножницы по металлу пневматические 182
 Ножницы по металлу ручные 279
 Ножницы универсальные ручные 196
 Ножовки 141

О Обратные молотки 138, 217
 Оправки для поршневых колец 215
 Отвертка ударная 118
 Отвертка ударная в наборе с битами 118
 Отвертки
 HEXAnamic 109–110
 S-образные 113
 trInamic 110
 TRInamicULTRA 109
 длинные 110
 для электрика VDE 147
 с деревянной ручкой 111
 электронные 111
 Очки защитные 193

П Пассатижи 121
 Пассатижи VDE 149
 Пассатижи раздвижные 122
 Перчатки 193
 Пила рихтовочная 279
 Пистолет для обдува и всасывания 186
 Пистолет-распылитель 186
 Пистолеты для обдува 183–184
 Пистолеты для подкачки шин 185
 Плоскогубцы 120
 Плоскогубцы VDE 149
 Пневматические трещотки 176–178
 Пневматический зачистной мультинабор 181
 Пневматический комплект для прокачки тормозного привода 234
 Пневмозубило в комплекте 182
 Пневмолобзик 181
 Поддоны маслосливные 192
 Полуокруглогубцы 120
 Полуокруглогубцы VDE 149
 Приспособления для центрирования сцепления 224–225
 Пробники напряжения 111
 Программное обеспечение для электронных тестеров крутящих моментов 171
 Полировальная машина пневматическая маленькая в наборе 181
 Пробойники 128

Р Разметчики 140
 Рассушариватели клапанов 215
 Ремонтные комплекты для трещоток
 1/4" 74
 3/8" 82
 1/2" 91
 3/4" 101

Название Страница

Р Ремонтные комплекты для трещоток 1" 104
 Рулетки 145
 Рычаг для выравнивания дверей 281
 Рычаг универсальный 269
 Рычаги 195
 Рычаги силовые 195

С Сверла для удаления сварных точек 140
 Сверла спиральные 140
 Светильники 190
 Свечные ключи 213–214
 Скребок для ABS 233
 Смазка 187
 Спецголовка для болтов головки блока цилиндров 215
 Спецголовка для переключателя заднего хода коробки передач 224
 Специнструмент для аккумуляторов 271
 для амортизаторов 249–250
 для вентилях шин 269
 для контроля давления в шинах 269
 для лямбда-зондов 223
 для подшипников колес 255–262
 для разборки электрических разъемов 272–274
 для сайлент-блоков 264–266
 для свечей накаливания 214
 для ступичных гаек грузовых автомобилей 268
 для топливных линий 216
 для тормозной системы 230–231
 для форсунок дизельных двигателей 216
 Стетоскоп 287
 Стяжки пружин амортизаторных стоек 239–249
 Съёмник вентилятора 134
 для гильз цилиндров 138
 клемм и полюсных зажимов аккумуляторных батарей 132
 ременного шкива 198, 279
 рулевой сошки 132
 ступиц колес 263
 шкивов распределительного вала 198
 Съёмники 2-х захватные 130
 3-х захватные 133–136
 винтовые 136
 внутренние 137
 для подшипников 139
 катушек зажигания 213
 рулевой сошки 285
 ступиц колес 253
 свечных колпачков 213
 сепараторные 138
 стопорных колец 123–124
 универсальные 131 – 132, 134
 шаровых шарниров 251–252
 Съёмные инструменты для динамометрических ключей 167–168
 Съёмные насадки накидные для динамометрических ключей 169
 Съёмные насадки накидные разрезные для динамометрических ключей 169
 Съёмные насадки накидные TORX® для динамометрических ключей 169
 Съёмные насадки рожковые для динамометрических ключей 168–169

Название Страница

Т Тележки инструментальные 9–25
 Тележки с наборами инструмента 12, 16–19
 Тестер герметичности головок блока цилиндров 222
 Тестер оптический 222
 потери давления 222
 системы охлаждения 220
 течи в головке блока цилиндров 222
 тормозной жидкости 233
 Тестеры крутящих моментов электронные 170–171
 электрические 270–271
 Тиски 194
 Трещотки реверсивные сменные для динамометрических ключей 167
 Труборезы 194, 223

У Угломеры механические 170
 Универсальный ремонтный метчик для резьбы 142
 Устройство для установки поводков стеклоочистителей 283

Ф Фены электрические 188
 Фрезы для удаления сварных точек 140

Ч Чаша с магнитом 192
 Чемоданы Smart-Case 47
 Чемоданы с инструментами 50
 Чехлы защитные для автомобиля 191
 Чехол защитный для бензобака мотоцикла 192

Ш Шаберы 194
 Шкафы инструментальные 27
 Шланг спиральный пневматический 184
 Шпильковерты 143
 Шприцы для консистентной смазки 185, 195
 Штангенциркуль для тормозных дисков 233
 Штангенциркуль механический 145
 Штангенциркуль цифровой 145

Щ Щетка для очистки свечей зажигания 214
 Щетки металлические 194, 233
 Щипцы для маслосъемных колпачков 216
 Щипцы для свечей накаливания 214
 Щипцы для свечных колпачков 212–213
 Щипцы для стопорных колец 123–124
 Щипцы обжимные для электриков 125
 Щупы в наборах 144

Э Экстракторы болтов и шпилек 141, 143
 Эндоскопы профессиональные 286–287

Я Ящик для инструментов Cockpit 49
 Ящики для инструментов 50



HAZET-No.	Страница	HAZET-No.	Страница	HAZET-No.	Страница	HAZET-No.	Страница
0-7/117	51	665	268	867	74	1784 (N)	131–132, 271
0-9/193	51	666	269	867 X	70	1785 (N)	134–135
0-13/95	52	669	269	868	74	1786 F	133
0-20/18	59, 146			868 X	70	1786 FH / 1786 FS	135–136
0-22/128	60			869	74	1786 H	131, 133
0-111/116	27	705 (N / V)	268	869 X	70	1786 S	130, 133, 136
0-174/151	12	715	268	870	73, 75, 112	1787 (F)	130–131, 133
0-1900/77	60, 277	720 (S)	268	871	75	1787 Lg	130, 133
0-2500-163/214	54	730 (HS)	127			1787 S	130
0-2500-163/219	53	731	127	880 / 880 A / 880 AZ /		1788 (N)	136–138
0-2500-163/70	53	740	127	880 Lg / 880 TZ / 880 G	78	1788 T	137–138
0-2500-163/86	54	741	127	880 E / 880 S-E / 880 Lg-E	79	1789 (N)	134, 198, 275
0-2500/109	52	745	128	880 (A)Mg T / 880 (A)KF	79–80	1790	132, 251–252
0-2700-163/229	56	746	128	880 – 888 Z N	84–85	1791	134
0-2700-163/296	55	747	128	880 HL	83	1792	131
0-2700/117	56	748	128	880 VDE	148	1793	134
0-2900-163/258	57	750	128			1794	132
0-2900/258	57	751	128	900 / 900 S / 900 Lg /		1795	134
0-3300/218	58	752	121	900 S Lg / 900 Z /		1796	132
		753	121–122	900 SZ / 900 AZ / 900 TZ	87–89	1797	138
111 (L)	27–28	754	122	900 (S)E	89	1798 N	137
112	28	755	122	900 (A)Mg T / 900 (A)KF	89–90	1802 (M)	120
130	27	756	122	900–932	96–98	1802 VDE	148
150	48, 147	757	122	900 HL	96	1803 (M)	120
161	31, 34–38	758	122	901 S Lg	87	1803 VDE	148
161 P	34	759 N	122, 148	902 S Lg	88	1804 N	120
161 T	31	760 N	122	903 S Lg	88	1804 VDE	148
162 C	11, 31	772	267–268	904 S Lg	88	1810	120
163	38–47	790	215	914	90	1811	124
166 C	11	791	216	915	90	1815	124
170	31	792	215	916	90–91	1816 (M)	120
172 (HD)	11, 31	794 (U)	215	917	91	1816 VDE	149
173	31–33, 38	795	215	918	91	1826 VDE	149
174	12	796	235	919	91	1841 A / 1841 B / 1841 C	120–121
177	13	797	235	920	91	1841 A VDE / 1841 B VDE	149
177 W	26, 32	798	218–220	958	91–92	1841 M A / 1841 M B	120–121
178	14	799	282	960 MgT	79, 88	1845 A–1845 D	123
179	15–20, 32			980	92	1846 A–1846 D	123–124, 235
179 A XXL	25, 32–33	801 K	109	985	92	1847	124, 266–267
179 BIG	21, 33	802 / 802 T H	36, 109	986 (A) / 986 KK /		1849	212–213
179 T XXL	24	803 / 803 Lg /		986 (S)Lg	92–93	1850 (M)	121
179 W	26, 33	803 S / 803 T	35–37, 110–111	990 / 990 Lg /		1850 VDE	149
179 XL	22, 32	804 VDE	147	990 S / 990 S Lg	94–95	1851 (M)	121
179 XXL	23, 32	805 (C)	111	991	95	1860 VDE	149
180	31, 33	808	111	992 / 992 Lg / 992 S Lg	95–96	1862	149
190 (L)	49–50	810 U	110	995 S	96	1863	149
195	191	810 VDE	147–148				
196 (VDE)	147, 191–192	815	111	1000 / 1000 S / 1000 S Lg /		1905	278
197	192	819	113	1000 Z / 1000 AZ	99–100	1911	278
198	192	821	194	1000–1002	102	1917 N	278
		822	194	1004 S	100	1918 N	278
		823	194	1005 S / 1006 S / 1007 S	101–102	1919 N	278
		824	194	1010–1012 T	100	1920 N	278
		825	194	1014–1058	101	1921	278
279 (V)	63	828 (Lg)	112, 281			1922	278
426	112	829	113	1100 / 1100 Z /		1923	278
428 (Lg)	112	839	111, 148	1100 S / 1100S Lg	103	1927	278
440	63	840	141	1100 Z	104	1928 K	278
450	36	841	141	1104 S–1107 S	103–104	1929	278
450 N (A)	36, 63–64	842	142	1114–1158	103–104	1930	278
452	64	844	143			1931	278
		846	143	1520	50	1932	279
600 N (A)	36, 64–65	847	143	1555	105	1934 (N)	279–280
600 N A	65	848 Z	68	1557	106	1935	280
603	65–66	849	143			1937 K	280
606	35–36, 66			1774	139	1938 K	280
609	66	850 / 850 A /		1775 N	138–139	1940	280
610 N	66–67	850 Lg / 850 TZ	72, 75	1776	132, 139, 285	1943	280
612 (N)	67	850 E	72	1778	139	1944	280
615	67	850-1 – 856-1	75–76	1779	251	1950	280
620	67	850 X	70	1780	252	1952	126
621	68	858	73	1781	253	1953	126
630 (A)	68	863	73–74	1782	132	1959	280
640	68	863 BK	74, 117	1783	131	1960	279
642	68	863 X	70			1961	279
645	63	865 X	70			1963	279
650	268	866 U	74			1964	279
650 K	268	866 X	70			1965	280
652	268						
653	269						
654	269						




Информация – Список номеров

HAZET-No.	Страница	HAZET-No.	Страница	HAZET-No.	Страница	HAZET-No.	Страница
1965	281	2223 (Lg)	116	4556	217	6290–6292 CT	160
1967	140, 280	2224 (S)	116	4558	217	6391–6392	165
1969	263	2225	116	4560	217	6399	165
1973	281	2238	118	4561	217	6401–6408	167
1974	191	2239	118	4590	217	6413–6430	168
1975	196	2250	118, 143			6450	168–169
1976	196	2253	117	4618	229	6602	166
1977	196	2255	117	4641 (K)	275–276	6604	166
1978	190	2264	74, 117	4643	276	6606	169
1979	190	2265	118	4650	271	6609	169
1980	141	2272	118	4655	276	6612	169
1981	141			4656	125	6630	169
1984	193			4658	125	6690	170
1985	193	2304	118, 166	4670	272	6800 ALU	172
1987	193	2311	118	4671	273		
1990	188			4672	273–274	7291–7294 eTAC	162–164
		2505	213	4673	274	7901–7903 E	170–171
2025 X	29	2510	198	4674	274		
2026	29	2515	266	4680	223		
2100 / 2100 Lg / 2100 A /		2520	281	4682	223	8501–8507	72–73
2100 A Lg	113–114, 143, 207	2527	80, 93, 216, 228	4684	223	8501 X	70
2105 (A) Lg	114	2528	229			8508 S	73
2115	114	2530	214				
2116 Lg	114	2534	128	4760	214		
2119	140	2536	199	4766 (A KF)	80, 213–214	8801 (A / K / KK)	80, 83
2120	141	2540	199, 211	4788	212	8802 (Lg / T)	80–83
2122	141	2567	229	4793	222	8803	81
2123	141	2579	215	4794	210–212	8805 S	83
2126	143	2582	233	4795	222	8806	81
2128	140	2583	230	4797	217	8807 S	83
2130	194	2584	80, 92–93, 217, 230, 267			8808 (Lg / S)	81, 83, 118
2131	214	2587	199–200, 210–211			8808 VDE	148
2140	126	2588	200–202, 206, 210–211	4800	220–222	8812 U	81
2141	127	2592	275	4801	220	8814	81
2143	127	2593	250	4810 C	222	8815	81
2145	144	2594	253	4811	287	8816 (G / GK / KG / P / S)	81–82
2147 (MS)	144	2597	281–282	4850	283	8816 VDE	148
2150	140			4851	283	8820	82
2151	287			4852	283	8821	82
2152	270	2714	212	4855	284	8821 VDE	148
2153	271	2715	282			8822	82
2154 (N)	145	2716	224	4900	239, 241–243	8830	83
2155 (N)	145	2730	233	4902	249	8858	83
2156 (VDE)	149	2751	94, 215	4903	241		
2157	196	2760	229	4910	249, 250	9005 S	91
2158	196	2780	250	4912	253	9006 S	91
2160	195	2784	80, 100, 230	4925	264–265	9007 S	92
2162 (M)	195	2797	282	4926	265–266	9011 MG	174
2163	195			4927	266	9012 (EL / MG / SPC / UL)	174–175
2164	195			4929	265	9013 MG / SPC	175–176
2165	195	2849	216	4930	255–256	9014 MG	176
2166	195	2850	100, 215	4931	257	9020 (P)	176–177
2168	227	2871	231	4932	256	9021 (P)	176–177
2169	227–228			4932 (N)	257	9022 (Lg / P / SR)	177–178
2170	228			4934	256, 261–262	9030	178–179
2171	228	2901 G	231	4935	263	9032	179
2172	228	2988	202–204	4954	233	9033	179–181
2174	224–225	2991	216	4955	234	9034	181
2175 N	33, 194			4956	233	9035	182
2180	194			4960 (N)	263	9036	182
2181	194	3088	204–205, 207, 211	4961 N	263	9037 (SPC)	183
2183	122			4963	231	9040 (Lg)	183–184
2191	232			4964	231	9041	185
2193 (A)	232–233	3428	215	4968	231, 233–234	9042	186
2195	231	3488	206–207, 211	4969	234	9042 N	185
				4970	235	9043	186
				4971	235	9070	186–187
2200	76, 118	3688	200, 207				
2204	115	3690	207				
2206	116			5108	154	9212 N	188
2208	115			5110–5123 CT	154		
2210	116	3702	229	5121–5123 CLT	155		
2211	115	3703	229				
2212	116	3788	206–209 211–212			9300	187, 195
2213	115	3888	209–211				
2215 (Lg)	115			6001	166		
2216 (Lg)	115			6002–6003 CT	166		
2217	116	4501	217	6106–6170 CT	157–158		
2218	116	4550	216	6114–6132 CT	158		
2221	115	4555 (N)	216	6280–6296 CT	159		



Lined area for notes, consisting of approximately 25 horizontal lines on a light gray background.



Информация – Для заметок

Area containing horizontal lines for notes.



- Подберите правильный инструмент.
- При пользовании инструментом соблюдайте Инструкцию по эксплуатации
- Пользуйтесь защитными очками.
- Содержите инструмент в чистоте.
- При работе с электроприборами пользуйтесь специальными инструментами VDE с изоляцией



Перед использованием инструмента прочитайте Инструкцию по эксплуатации



Маркировка размеров служит для правильного выбора инструмента



Защитные очки обязательны



Инструмент всегда должен иметь плотный контакт с поверхностями крепежного элемента



Защита органов слуха обязательна



Дополнительная обработка инструментов запрещена



Запрещается наращивать плечо приложения усилия и подвергать инструмент завышенным нагрузкам



Ручные инструменты не годятся для ударных гайковертов



Никогда не используйте молоток при работе с ручными инструментами



Всегда выдвигайте только один ящик (опасность опрокидывания)



Избегайте расколов из-за „неправильно забивания“



Выдвижные ящики – не лестница



Не используйте отвертку вместо ломика или долота



Инструментальную тележку никогда не тяните за собой



Используйте только подходящую отвертку и устанавливайте ее в профиль винта строго вертикально



Утилизируйте изношенные инструменты

Ваши предложения

HAZET постоянно работает над совершенствованием своих изделий.

Помогите нам улучшить наш сервис!

Вы не нашли нужный инструмент?

Сообщите нам свои конкретные требования к инструменту
(точная область применения, размеры, модель автомобиля, чертеж)

Поделитесь с нами своими идеями. Лучшие предложения мы премируем привлекательными призами из программы HAZET.

e-mail export@hazet.de

FAX +49 (0) 21 91 / 792-400 • HAZET-WERK • Экспортный отдел

Отправитель:

Фирма: _____

Имя, фамилия: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail: _____ @ _____

Пожалуйста, опишите, как можно точнее, свое предложение:



Гениальный инструмент

Быстрая связь с HAZET





Гарантия HAZET



Все инструменты HAZET проходят строгий контроль при изготовлении, а перед поставкой тщательно проверяются на отсутствие производственного брака.

HAZET дает полную гарантию на свои инструменты при обнаружении дефекта материала или производственного брака.

При обнаружении дефекта материала или производственного брака, пожалуйста, перешлите нам инструмент через своего поставщика с бесплатной доставкой на завод.

После проверки при наличии дефекта материала или производственного брака мы бесплатно заменим инструмент или отремонтируем его.

Полная гарантия не распространяется на все переходники.

Полная гарантия на торцевые ключи для механических приводов

ограничивается дефектом материала или производственным браком.

Гарантия не распространяется на обычный износ и разлом торцевого ключа.

Гарантия также не распространяется на инструменты, которые не пригодны к работе из-за долгого срока службы, несоблюдения предписаний Инструкции по эксплуатации или неправильного использования.

В связи с этим следует соблюдать соответствующие Инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности для наших изделий. Обратите также внимание на Общие указания по технике безопасности на этой странице и в Каталоге инструментов HAZET.

Ниже приведены несколько примеров, которые можно рассматривать как «неправильное обращение» с инструментами:

- Превышение нормальной или предписанной нагрузки на инструмент, например:
 - Использование кусачек-бокоровозов для слишком жесткой проволоки
 - Зубила, кернеры или выколотки, которые используются для очень твердой стали или для слишком тяжелых работ.
- Дальнейшее использование инструментов, которые уже частично повреждены или имеют дефект.
- Обслуживание винтов и гаек торцевыми ключами неправильного размера.
- Инструменты, которые были модифицированы пользователем.
- Использование торцевых ключей, предназначенных для ручных инструментов, на ударных гайковертах.

Информация



Мы заменим любой инструмент, в котором будет обнаружен дефект материала или производственный брак



Слово «Экология» HAZET всегда пишет с большой буквы. Этот Каталог, например, напечатан на экологически чистой, не содержащей хлора бумаге.



Продукция HAZET сертифицирована в соответствии с
DIN EN ISO
14001 0410430403
DIN EN ISO
9001 0410030403